

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL

# MOBIELE TELEFOON

## M400



# AEG

perfekt in form und funktion



## 1 ONZE ZORG

Wij willen u bedanken voor de aankoop van dit product. Bij de ontwikkeling en montage van dit product stonden u en het milieu centraal. Daarom krijgt u bij dit product een beknopte installatiehandleiding, zodat er minder papier wordt gebruikt en er dus minder bomen moeten worden gekapt. Bedankt dat u ons steunt in onze zorg voor het milieu.

## 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### 2.1 Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Wanneer u uw telefoon gebruikt, dient u steeds enkele fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te beperken:

- Schakel de telefoon uit in de buurt van chemische installaties, benzinestations of andere locaties met explosieve voorwerpen.
- Maak tijdens het autorijden gebruik van de handsfree voorziening (afzonderlijk aan te schaffen) om de veiligheid te waarborgen. Zet de auto aan de kant van de weg als u wilt bellen, behalve in een noodgeval.
- Schakel de telefoon uit wanneer u aan boord van een vliegtuig stapt en schakel de telefoon tijdens de vlucht niet in.
- Wees voorzichtig wanneer u de mobiele telefoon gebruikt in de buurt van apparaten zoals pacemakers, gehoortoestellen en andere elektrische medische apparaten die door de mobiele telefoon kunnen worden gestoord.
- Probeer nooit om de telefoon zelf te demonteren.
- Laad de telefoon niet op wanneer er geen batterij is geplaatst.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde omgeving en houd hem uit de buurt van ontvlambare en zeer explosieve voorwerpen.
- Om demagnetisering te voorkomen, moet u de handset uit de buurt houden van magnetische voorwerpen, zoals magneetkaarten of creditcards.
- Houd de telefoon uit de buurt van vloeistoffen. Wanneer de telefoon doorweekt raakt of er erosie optreedt, moet u de batterij uit het toestel verwijderen en contact opnemen met de leverancier.
- Vermijd het gebruik van de telefoon in omgevingen met te hoge of te lage temperaturen. Stel de telefoon niet langere tijd bloot aan direct zonlicht, een hoge vochtigheid of een stoffige omgeving.

- Gebruik geen vloeistof of een vochtige doek met sterke reinigingsmiddelen om de handset te reinigen.

## 2.2 De batterij opladen

Uw toestel is uitgerust met een oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij zal pas optimaal werken na twee of drie volledige laad- en ontladcycli. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar zal op den duur slijten. Wanneer de gespreks- en stand-bytijden merkbaar korter worden dan normaal moet u de batterij vervangen. Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen en laad de batterij uitsluitend op met goedgekeurde laders die specifiek zijn bedoeld voor dit toestel.

Wanneer een vervangende batterij voor het eerst wordt gebruikt of wanneer de batterij langere tijd niet is gebruikt, kan het nodig zijn om de lader aan te sluiten, los te koppelen en opnieuw aan te sluiten om het opladen van de batterij te starten.

Koppel de lader na het laden los van de telefoon. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op een lader, aangezien de levensduur kan worden verkort door overladen. Wanneer een volledig opgeladen batterij langere tijd niet wordt gebruikt, zal het batterijvermogen na verloop van tijd afnemen.

Wanneer de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat het laadlampje op het display verschijnt of voordat u met het toestel kunt bellen.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde gebruik. Gebruik nooit een lader of batterij die is beschadigd.

Zorg dat u de batterij niet kortsluit. Kortsluiting kan onbedoeld optreden wanneer een metaal voorwerp zoals een munt, clip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) polen van de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas bewaard. Door kortsluiting kan de batterij of het betreffende voorwerp beschadigd raken.

Laat de batterij niet achter op zeer warme of koude locaties, zoals een afgesloten auto in zomerse of winterse omstandigheden, omdat dit de capaciteit en levensduur van de batterij kan verkorten. Een toestel met een zeer warme of koude batterij zal mogelijk tijdelijk niet werken, zelfs niet wanneer de batterij volledig is opgeladen. Met name bij temperaturen onder nul zal de batterij minder goed werken.

Gooi batterijen niet in het vuur, aangezien ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze zijn beschadigd. Voer batterijen af overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Recycle ze indien mogelijk. Gooi ze niet weg als huishoudelijk afval.

**Opmerking:**

De feitelijke levensduur van de batterij hangt af van de werkingsmodus, netwerkinstellingen en oproepinstellingen.

**Opmerking:**

- Als de batterij van de telefoon leeg is, is het raadzaam om deze zo snel mogelijk weer op te laden.
- Om de veiligheid te waarborgen, mag u onderdelen en accessoires van de batterij niet zelf vervangen en mag u de batterijhuizing niet verwijderen.
- We adviseren u om uitsluitend gebruik te maken van de originele batterij die bij uw telefoon is geleverd, om schade aan uw telefoon te voorkomen.
- Het temperatuurbereik voor het opladen van de telefoon bedraagt 0 °C tot 40 °C. Laad de batterij niet op bij te hoge of te lage temperaturen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het opladen.
- Laat de batterij niet te lang opladen. Koppel de lader los nadat de batterij volledig is opgeladen.

## 2.3 Overige veiligheidsinformatie

De eenheid en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

### 2.3.1 Gebruiksomgeving

Houd u aan de regels die van toepassing zijn op de locatie waar u zich bevindt, en schakel het toestel altijd uit op locaties waar het gebruik niet is toegestaan, om te voorkomen dat het toestel storingen of gevaar veroorzaakt. Gebruik de toestellen enkel in de normale gebruikspositie. Dit toestel voldoet aan de richtlijnen voor straling wanneer het wordt gebruikt in een normale positie bij uw oor of wanneer het op minstens 2,2 cm van uw lichaam wordt gehouden. Als het toestel dicht bij uw lichaam in een hoes, riemhouder of andere houder wordt gedragen, mogen deze geen metaal bevatten en moet het product op de hierboven aangegeven afstand van uw lichaam worden geplaatst.

Onderdelen van het toestel zijn magnetisch. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel, aangezien de hierop opgeslagen gegevens kunnen worden gewist.

### **2.3.2 Medische apparatuur**

Het gebruik van apparatuur die radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan de werking van onvoldoende beschermde medische apparatuur verstoren. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of dergelijke apparatuur voldoende beschermd is tegen externe radiosignalen. Raadpleeg ze ook als u andere vragen hebt. Wanneer u ergens bordjes ziet waarop staat dat het gebruik van een mobiele telefoon verboden is, dient u zich hieraan te houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen maken soms gebruik van apparatuur die gevoelig kan zijn voor externe radiosignalen.

### **2.3.3 Pacemaker**

Pacemakerfabrikanten adviseren een afstand van minimaal 15 cm tussen een mobiele telefoon en een pacemaker om het risico op verstoring van de pacemaker te vermijden. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met een pacemaker moeten:

- het toestel niet in een borstzak dragen;
- het toestel bij het oor houden dat het verst van de pacemaker verwijderd is, om het risico op storing te beperken.

Als u vermoedt dat er een risico op storing bestaat, moet u het toestel uitschakelen en het op grotere afstand houden.

### **2.3.4 Gehoorapparaten**

Sommige digitale draadloze toestellen kunnen de werking van sommige gehoorapparaten verstoren. Neem in geval van storing contact op met uw operator.

### **2.3.5 Voertuigen**

Radiosignalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in motorvoertuigen (zoals elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruise control, airbagsystemen) die verkeerd zijn geïnstalleerd of onvoldoende zijn beschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of eventuele aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer brandbare vloeibare gassen of explosieven niet samen met het toestel of de bijbehorende accessoires. Voor voertuigen die zijn uitgerust met airbags: houd er rekening mee dat airbag met veel kracht worden opgeblazen.

Plaats voorwerpen, inclusief vaste of draagbare radioapparatuur, niet in de ruimte boven de airbag of in de ruimte waar deze mogelijk wordt opgeblazen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele telefoonapparatuur verkeerd is geïnstalleerd en de airbags zich met lucht vullen.

### **2.3.6 Explosiegevaarlijke omgevingen**

Schakel het toestel altijd uit wanneer u zich bevindt in een omgeving waar explosiegevaar bestaat en volg alle waarschuwingssboren en instructies op. Explosiegevaar bestaat in omgevingen zoals die waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto af te zetten. In een dergelijke omgeving volstaat een vonk om een explosie of brand te veroorzaken, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Schakel het toestel uit bij benzinstations, d.w.z. in de buurt van benzinepompen en garages.

Volg de beperkingen die voor het gebruik van radioapparatuur gelden in de buurt van locaties waar brandstof wordt opgeslagen en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar opblaaswerkzaamheden bezig zijn.

Gebieden met explosiegevaar worden meestal – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor benedendekken op schepen: vervoer of opslag van chemische stoffen; voertuigen die gebruikmaken van vloeibare brandstof (zoals propaan of butaan); gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

### **2.3.7 Noodoproepen**

#### **Belangrijk:**

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen en het mobiele-telefoonnetwerk. Dit betekent dat een verbinding onder alle omstandigheden niet kan worden gegarandeerd.

Vertrouw daarom nooit enkel op een mobiele telefoon voor belangrijke oproepen zoals medische noodoproepen.

## 3 INHOUD DOOS

In de doos zit het volgende:

- 1 mobiele telefoon
- 1 netvoedingsadapter
- 1 laadhouder
- 1 headset
- 1 oplaadbare batterij
- 1 gebruikershandleiding

Bewaar het verpakkingsmateriaal op een veilige plek, zodat u het later kunt gebruiken als u het toestel moet vervoeren.

## 4 UW TELEFOON

### 4.1 Toetsen en onderdelen (zie P1)

#	Beschrijving
1	<b>Favoriet nummer (directe geheugentoetsen)</b> Indrukken om het nummer te bellen dat onder deze toets is opgeslagen.
2	<b>Softtoets links</b> Indrukken om het menu te openen. Indrukken om instellingen te bevestigen.
3	<b>Softtoets rechts</b> Indrukken om het telefoonboek te openen. Indrukken om de instellingen af te sluiten.
4	<b>Toets omhoog en omlaag</b> Indrukken om menuopties te selecteren of door lijsten te schuiven.
5	<b>Afhaaktoets</b> Kiest het telefoonnummer en beantwoordt een oproep. In de stand-bymodus: indrukken om de oproeplog weer te geven.



6	<b>Eindetoets</b> Beëindigt of weigert een oproep. Lang indrukken om de telefoon in of uit te schakelen. Indrukken om naar het stand-byscherm te gaan.
7	<b>Nummertoeetsen</b> In de stand-bymodus: indrukken om cijfers in te voeren. De cijfers 2-9 lang indrukken voor snelkiesnummers. In bewerkingsmodus: indrukken om cijfers of letters in te voeren.
8	<b>Toets *</b> In de stand-bymodus: indrukken om "*" / "+" / "P" / "W" in te voeren. In bewerkingsmodus: indrukken om symbolen in te voeren. Indrukken om naar links te gaan.
9	<b>Toets #</b> In de stand-bymodus: lang indrukken om te schakelen tussen stille/normale modus. In bewerkingsmodus: indrukken om de invoermethode te wijzigen. Indrukken om naar rechts te gaan.
10	<b>Volumetoets</b> Verhoogt of verlaagt het volume.
11	<b>Zaklamptoets</b> Omhoog/omlaag schuiven om de zaklampled in/uit te schakelen.
12	<b>SOS-toets</b> Ingedrukt houden om een SOS-oproep te maken.
13	<b>Display buitenzijde</b>

## 4.2 Schermpictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Signaalindicator; hoe meer balkjes, des te sterker het signaal.
	Wekker aan
	Indicator batterijniveau
	Headsetmodus
	Gemiste oproep(en)
	Nieuwe sms
	Nieuw mms
	Bellen
	Alleen trillen
	Eerst trillen, daarna bellen
	Trillen en bellen

## 5 AAN DE SLAG

### 5.1 Simkaart en batterij plaatsen

Neem contact op met uw simkaartleverancier voor beschikbaarheidsgegevens over het gebruik van simkaartdiensten.

### **Opmerking:**

- Bewaar alle simkaarten buiten het bereik van kinderen.
- Raak het metalen gedeelte niet aan, om te voorkomen dat u gegevens in de simkaart verliest of beschadigt.

#### **5.1.1 Batterij verwijderen**

- Druk de Eindtoets lang in om de telefoon uit te schakelen als deze was ingeschakeld.
- Verwijder het deksel aan de achterkant.
- Batterij uitnemen: verwijder de batterij van de achterkant van de telefoon door de batterij aan de onderkant omhoog te lichten.

#### **5.1.2 Simkaart plaatsen**

Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld en de batterij is verwijderd.

Schuif de simkaart vanaf de bovenkant rustig in de simkaarthouder met de afgesneden hoek van de simkaart linksboven en druk hem omlaag tot deze is vergrendeld.

#### **5.1.3 De batterij plaatsen**

- Steek de bovenkant van de batterij in het batterijcompartiment en zorg er hierbij voor dat de gouden contacten in het batterijcompartiment één lijn vormt met de batterijcontacten van de batterij.
- Druk de onderkant van de batterij in het batterijcompartiment.

### **5.2 Opladen**

Gebruik uitsluitend de originele lader of een goedgekeurde lader voor deze telefoon.

U kunt de telefoon opladen met behulp van de reislader of de bureaulader.

- Steek de micro-USB-stekker in de telefoon aan de zijkant, waarna het opladen begint.
- Steek de micro-USB-stekker in de lader en plaats de telefoon op de lader, waarna het opladen start.
  - > Wanneer het opladen start, gaat de streep rechtsboven in het scherm die de batterijcapaciteit aangeeft, 'rollen'. De batterij is volledig opgeladen wanneer de streep vol is en niet langer rolt.

### **5.3 In-/uitschakelen**

- Druk de Eindtoets lang in om in te schakelen.
- Druk de Eindtoets opnieuw lang in om uit te schakelen.

## 5.4 Headset gebruiken

- Sluit de headset aan op de headsetaansluiting, waarna het headsetpictogram op het scherm wordt weergegeven.

## 5.5 Taal

U kunt de displaytaal selecteren.

- Druk op de toets omhoog om het menu te openen.
- Schuif naar **SETTINGS** en druk op de softtoets links.
- Schuif naar **PHONE SETTINGS** en druk op **OK**.
- Selecteer **LANGUAGE** end druk op **OK**.
- Selecteer uw taal en druk op **OK**.

# 6 UW TELEFOON GEBRUIKEN

## 6.1 Een oproep maken

- In de stand-bymodus: voer het volledige telefoonnummer in en druk vervolgens op de Afhaaktoets.

### Opmerking:

Druk op de C-toets om een cijfer te wissen of houd de toets ingedrukt om alle cijfers te wissen.

### 6.1.1 Een oproep maken via het telefoonboek

- Druk op de softtoets rechts om het telefoonboek te openen
- Schuif naar de gewenste naam, of voer de eerste letters van de naam in en schuif dan naar de gewenste naam.
- Om het nummer te bellen, drukt u op de Afhaaktoets.

## 6.2 Een oproep beantwoorden of weigeren

### 6.2.1 Een oproep beantwoorden

- Wanneer uw telefoon overgaat.
- Druk de Afhaaktoets in om de oproep te beantwoorden.

### 6.2.2 Een oproep weigeren

- Wanneer de telefoon overgaat
- Druk de Eindetoets in om de oproep te weigeren.

### 6.2.3 Een oproep beëindigen

- Tijdens een oproep
- Druk de Eindetoets in om de oproep te beëindigen.

## 6.3 Afstandsbediening via sms

De gebruiker kan deze mobiele telefoon op afstand instellen door een sms te sturen met de gewenste instellingen voor: favoriete nummers, SOS-nummers, telefoonboek en alarmen.

### 6.3.1 Favoriet nummer instellen

Stuur de volgende sms naar de telefoon:

**Edit: AT+L:naam:num:1234**

> Bijvoorbeeld: Edit AT+L:Jack:1333333333:1234

> Hiermee voegt u Jack, met nummer 1333333333, toe als favoriet nummer. 1234 is het originele wachtwoord voor een dergelijke bewerking. De gebruiker kan het wachtwoord wijzigen; zie "14.5.3 Wijzig code".

U kunt 3 favoriete nummers opslaan. Wanneer de lijst vol is, wordt het laatste nummer overschreven.

### 6.3.2 SOS-nummer instellen

Stuur de volgende sms naar de telefoon:

**Edit: AT+S:naam:num:1234**

> Bijvoorbeeld: Edit AT+S:Jack:1333333333

> Hiermee voegt u Jack, met telefoonnummer 1333333333, toe als SOS-nummer.

U kunt 5 SOS-nummers opslaan. Wanneer u hierna nog een nummer opslaat, wordt het laatste nummer overschreven.

### 6.3.3 Een nieuwe invoer in het telefoonboek toevoegen

Stuur de volgende sms naar de telefoon:

**Edit: AT+T:naam:num:1234**

> Bijvoorbeeld: Edit AT+T:Jack:1333333333

> U voegt Jack, met telefoonnummer 1333333333, toe aan het telefoonboek.

Wanneer de maximale capaciteit van het telefoonboek is bereikt, kunt u geen nieuwe nummers toevoegen.

### 6.3.4 Alarm instellen

Stuur de volgende sms naar de telefoon:

**Edit: AT+A:hh:mm:inhoud:1234**

> Bijvoorbeeld: Edit AT+A:19:30:Tijd om medicijnen in te nemen!:1234

> Het alarm gaat af om 19.30 uur. De inhoud is: 'Tijd om medicijnen in te nemen!'

- De tijd moet in de 24-uursnotatie staan.
- De inhoud kan maximaal 70 tekens bevatten.

### Opmerking:

- Naam: maximaal 30 tekens; wanneer de limiet is bereikt, kunt u niets meer invoeren.
- Nummer: maximaal 40 tekens; het nummer kan niet leeg zijn.
- Wanneer het alarm volledig is ingesteld, ontvangt uw telefoon een bevestigingsbericht.

## 7 SOS-FUNCTIE

In noodsituaties kan de gebruiker de SOS-functie activeren door de SOS-toets aan de achterkant van de telefoon minimaal 2 seconden ingedrukt houden.

De telefoon zal de vooraf ingestelde SOS-nummers (max. 5 contacten) één voor één bellen, totdat een oproep wordt beantwoord. Op dat moment schakelt de telefoon automatisch de handsfree modus in.

De telefoon zal ook een vooraf ingestelde SOS-sms naar de geprogrammeerde nummers verzenden wanneer de SOS-toets wordt ingedrukt en deze functie is geactiveerd.

De SOS-functie programmeren:

- Druk op de toets omhoog om het menu te openen.
- Schuif naar **INSTELLINGEN** en druk op de softtoets links.
- Schuif naar **TELEFOON** en druk op **OK**.
- Selecteer **SOS-TOETS** en druk op **OK**.
- De volgende opties zijn beschikbaar:

<b>Aan / Uit</b>	Druk op de softtoets links om de functie in of uit te schakelen.
<b>Alarmtoon</b>	Om het alarmsignaal voor de SOS-modus in of uit te schakelen.
<b>Vertraging:</b>	U kunt 1, 3, 5 of 9 seconden selecteren. Bijvoorbeeld: selecteer gedurende 1 seconde en druk op de Menutoets of de softtoets links om de selectie op te slaan. Dit is de vertragingstijd tot aan het moment waarop de SOS-nummers worden gebeld.

<b>Bellijst:</b>	U kunt 5 SOS-nummers programmeren.
<b>SMS sturen</b>	U kunt deze functie in- of uitschakelen. Als de functie is ingeschakeld, zal de telefoon tevens een sms naar de SOS-nummers sturen wanneer u de SOS-functie activeert.
<b>Bewerk SMS:</b>	U kunt de tekst instellen voor de sms die wordt verzonden wanneer u de SOS-functie activeert.

## 8 FAVORIETE NUMMERS (SNELKIESNUMMERS)

U kunt maximaal 3 snelkiesnummers instellen; deze worden aangeduid met 1, 2 en 3 onder het display.

<b>Kies</b>	U kunt een bestaand nummer uit uw telefoonboek selecteren. Ga naar Telefoonboek, selecteer een naam, druk op de softtoets links voor "OPTIES", "Als snelkiesnummer instellen" en selecteer vervolgens 1, 2 of 3 om op te slaan.
<b>Bewerk</b>	U kunt de snelkiesnummers bewerken. In de stand-bymodus: druk op de toets omhoog om "Snelkoppelingen" te selecteren en vervolgens "Snelkiesnummers". U kunt de naam en het telefoonnummer invoeren in de betreffende velden. Druk op OK om op te slaan.
<b>Wissen</b>	Om het snelkiesnummer te wissen

## 9 TELEFOONBOEK

U kunt uw contacten opslaan in de telefoon of op de simkaart.

### 9.1 Een nieuw contact toevoegen

Er zijn 2 manieren om een nieuwe invoer toe te voegen:

1. Rechtstreekse invoer:

- In de stand-bymodus: voer het nummer in, druk vervolgens op **Opties** -> **Opslaan** en selecteer **SIM** of **Telefoon**.
- Voer de voor u relevante velden in en selecteer **OK**.

2. Vanuit de gespreksgeschiedenis:

In de gespreksgeschiedenis: selecteer een nummer -> **OK** -> **Opties** -> **Opslaan in telefoonboek** -> **SIM** of **Telefoon**.

## 9.2 Contactgroep

U kunt een nieuwe groep toevoegen of de groep bewerken op basis van groepsnaam, beltoon van contact en contactfoto.

**Telefoonboek** -> **Opties** -> **Contactgroep**; u kunt contactgroepen en groepsleden toevoegen en bewerken. U kunt onder andere een beltoon en een foto van de beller instellen, of een sms verzenden naar alle groepsleden.

## 9.3 Telefoonboekinstellingen

- **Voorkeursopslag**: u kunt instellen waar u contacten bij voorkeur wilt opslaan.
- **Snelkiezen**: u kunt snelkiezen in- of uitschakelen en het snelkiesnummer bewerken.
- **Eigen nummer**: u kunt het eigen nummer bewerken en verzenden.
- **Geheugenstatus**: u kunt de geheugenstatus van de simkaart en de telefoon weergeven.
- **Contacten kopiëren**: u hebt de keuze uit "Van SIM naar telefoon" en "Van telefoon naar SIM".
- **Contacten verplaatsen**: u hebt de keuze uit "Van SIM naar telefoon" of "Van telefoon naar SIM".
- **Wis alles**: u hebt de keuze uit "Van SIM" of "Van Telefoon".

## 9.4 Kies

U kunt een opgeslagen nummer in het telefoonboek selecteren en vervolgens "Opties" selecteren, zoals weergave instellen, sms-berichten verzenden, multimedieberichten verzenden, contacten bellen/bewerken/wissen/kopiëren/verplaatsen/verzenden/aan blokklijst toevoegen, diverse markeren, contactgroepen, telefoonboekinstellingen.

- **Toon**: u kunt de naam en het nummer weergeven.
- **Stuur SMS**: u kunt een bericht bewerken en verzenden vanaf dit nummer.



- **Stuur MMS:** u kunt een multimediebericht bewerken en verzenden vanaf dit nummer.
- **Bellen:** u kunt het nummer kiezen.
- **Bewerk:** u kunt het opgeslagen nummer bewerken.
- **Wissen:** u kunt het opgeslagen nummer selecteren.
- **Kopiëren:** u kunt het opgeslagen nummer kopiëren naar telefoon of SIM.
- **Verplaatsen:** u hebt de keuze uit "Van SIM naar telefoon" en "Van telefoon naar SIM".
- **Contact verzenden:** u hebt de keuze uit verzenden als tekstbericht, als multimediebericht en via Bluetooth.
- **Aan blokkijst toevoegen:** u kunt het contact in de blokkijst plaatsen. Nummers die in de blokkijst staan, kunnen geen oproep naar uw telefoon maken.
- **Nieuw:** u kunt een nieuw contact toevoegen aan telefoon of SIM.
- **Contactgroep:** u kunt een contactgroep toevoegen/bewerken (zie 8.2).
- **Telefoonboekinstellingen:** zie "9.3 Telefoonboekinstellingen".

## 10 BERICHTEN

Uw telefoon kan sms-berichten, mms-berichten, CB-berichten en dergelijke verzenden en ontvangen. Dit zijn netwerkdiensten; neem contact op met uw netwerkoperaator of serviceprovider voor u van deze diensten gebruikmaakt.

Berichten worden opgeslagen in de telefoon of op de simkaart. Als een van deze vol is, worden berichten op de andere locatie opgeslagen. Wanneer de limieten van beide zijn bereikt, gaat het berichtpictogram knipperen. U moet een aantal berichten wissen omdat u anders geen nieuwe berichten kunt ontvangen.

### 10.1 Bericht schrijven

Op uw telefoon kunt u berichten bewerken en verzenden.

- In de stand-bymodus: druk op **Menu** -> **SMS** -> **Nieuw**.
  - Druk op # om de invoermethode te wijzigen.
  - Als u het sms-bericht hebt voltooid, druk u op **Opties: Verzenden, Invoermethode, Gebruik sjabloon, Geavanceerd, Concept opslaan**.
- Verzenden:** u kunt de ontvanger selecteren via het telefoonboek of het nummer van de ontvanger rechtstreeks invoeren. U kunt het bericht naar één persoon of naar meerdere personen verzenden.

**Invoermethode:** u kunt de invoermethode selecteren.

**Gebruik sjabloon:** geef de 10 sjablonen weer en selecteer een van deze.

**Geavanceerd:**

- **Object invoegen:** objecten die u kunt invoegen zijn Illustratie, Foto, Standaard animatie, Animatie, Standaard melodie, Melodie, Standaard geluid.
- **Nummer invoegen:** u kunt een nummer uit het telefoonboek invoegen.
- **Naam invoegen:** u kunt een naam uit het telefoonboek invoegen.
- **Bladwijzer invoegen:** u kunt een bladwijzer invoegen.
- **Tekst opmaken** u kunt de tekstgrootte, tekststijl, uitlijning of nieuwe alinea definiëren.
- **Concept opslaan** u kunt het bericht voor later gebruik opslaan in concepten.

## 10.2 Postvak IN

Alle ontvangen berichten worden opgeslagen in Postvak IN; u kunt berichten vervolgens bewerken, doorsturen enz.

Selecteer **Berichten, Postvak IN** en druk vervolgens op de softtoets links om de opties weer te geven:

**Antwoorden:** Stuur een antwoord op dit bericht naar de afzender.

**Terugbellen:** bel de afzender.

**Doorsturen:** stuur het bericht door.

**Wissen:** wis het huidige bericht.

**Wis alles:** wis alle berichten.

**Bewerk:** bewerk het huidige bericht.

**Geavanceerd:**

**Nummer gebruiken:** neem het nummer over en kies dit nummer of sla het op in het telefoonboek.

**URL gebruiken:** gebruik de URL in het bericht.

**USSD gebruiken:** gebruik USSD in het bericht.

**Kopieer naar Telefoon:** kopieer het huidige, op de simkaart opgeslagen bericht naar de telefoon.

**Verplaatsen naar telefoon:** verplaats het huidige, op de simkaart opgeslagen bericht naar de telefoon.

**Alles kopiëren:** kopieer alle berichten.

**Alles verplaatsen:** verplaats alle berichten.

### 10.3 Concepten

Concepten is een tijdelijke opslaglocatie voor berichten die later verzonden kunnen worden.

- Selecteer **Berichten, Concepten**.
- In het bericht: druk op **Opties** om door de lijst te schuiven en druk op **Kies** wanneer de gewenste optie is gemarkeerd: **Verzenden**, **Bewerk**, **Wissen**, **Wis alles**, **Geavanceerd (Nummer gebruiken, URL gebruiken, USSD gebruiken, Kopieer naar Telefoon, Verplaatsen naar telefoon, Alles kopiëren, Alles verplaatsen)**.

### 10.4 Postvak UIT

De map Postvak UIT is een tijdelijke opslaglocatie voor berichten die nog moeten worden verzonden.

- **Opnieuw verzenden:** verzend dit bericht en selecteer hiervoor **Alleen verzenden** of **Send to Many**.
- **Bewerk:** bewerk het huidige bericht.
- **Wissen:** wis het huidige bericht.
- **Alles wissen:** wis alle berichten
- **Geavanceerd:** u hebt de keuze uit **Nummer gebruiken, URL gebruiken, USSD gebruiken, Kopieer naar Telefoon, Verplaatsen naar telefoon, Alles kopiëren, Alles verplaatsen**.

### 10.5 Verzonden bericht

U kunt instellen dat alle verzonden berichten worden opgeslagen in Verzonden berichten.

Selecteer **Berichten** -> **Verzonden berichten** en druk vervolgens op **Opties**:

**Doorsturen:** stuur het bericht door.

**Wissen:** wis het huidige bericht.

**Wis alles:** wis alle berichten in de map.

**Geavanceerd:**

**Nummer gebruiken:** neem het nummer over en kies dit nummer of sla het op in het telefoonboek.

**URL gebruiken:** gebruik de URL in het bericht.

**USSD gebruiken:** gebruik USSD in het bericht.

**Kopieer naar Telefoon:** kopieer het bericht naar de telefoon.

**Verplaatsen naar telefoon:** verplaats het bericht naar de telefoon.

**Alles kopiëren:** kopieer alle berichten naar de telefoon of de simkaart.

**Alles verplaatsen:** verplaats alle berichten naar de telefoon of de simkaart.

## 10.6 Berichten wissen

U kunt ervoor kiezen om alle berichten in de volgende mappen te wissen: Postvak IN, Concepten, Postvak UIT, Verzonden berichten, Alle berichten.

## 10.7 Profielinstelling

Neem contact op met uw netwerkprovider om het SC-adres te verkrijgen. De profiellijst kan één, twee of vier profielen bevatten, afhankelijk van de netwerkondersteuning en de simkaart.

- Select één profiel (Profiel 1/2/3/4); via de Menutoets kunt u de profielnaam, het SC-adres, de geldigheidsperiode en het berichttype instellen.

Tijdens de geldigheidsperiode zal de berichtencentrale (SMSC – Short message service centre) het bericht continu verzenden totdat het is ontvangen. De geldigheidsperiode van het bericht geldt voor alle verzonden berichten. U kunt de geldigheidsperiode voor berichten op een van de volgende waarden instellen: **"1 hour"**, **"6 hours"**, **"12 hours"**, **"1 day"**, **"3 days"**, **"1 Week"** or **"Maximum"** The network operators must support this function for it to be available. by the \* key or # key to select one of them, then presses the C key to prompt whether **"the storage"**, presses the menu key preservation, presses the C key not to preserve the establishment.

Message type can select the text, fax, page, e-mail by the \* key or # key to select one of them, then presses the C key to prompt whether **"the storage"**, presses the menu key preservation, presses the C key not to preserve the establishment.

### Opmerking:

Voor geldigheidsperiode van het bericht, fax, pagina en e-mail is ondersteuning van de netwerkoperator nodig.

### 10.7.1 Voicemailserver

Druk op de toetsen omhoog/omlaag om **Diensten** te selecteren en druk vervolgens op de Menutoets om het submenu **"Diensten"** te openen. Hier kunt u de extra diensten van uw netwerkoperator gebruiken.

Uw mobiele telefoon ondersteunt dienstenfuncties. Deze dienst wordt geleverd door uw netwerkoperator. Als uw simkaart en netwerkoperator deze dienst niet bieden, kunt u deze functie niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

### Opmerking:

De opties onder dit submenu kunnen variëren op basis van de simkaart die u gebruikt.

#### 10.7.2 Algemeen

In dit menu zijn 3 opties beschikbaar.

- **Verslag:** als u hierop klikt, zal voor elk verzonden bericht een afleveringsrapport worden gegenereerd om aan te geven of het verzenden van het bericht wel of niet is gelukt.
- **Antwoordpad:**
- **Verzonden opslaan:** als u hierop klikt, worden alle verzonden berichten automatisch opgeslagen.

#### 10.7.3 Geheugenstatus

Hier kunt u zien hoeveel opslagruimte van uw simkaart en telefoon in gebruik is.

#### 10.7.4 Voorkeursopslag

U kunt selecteren of u de berichten wilt opslaan op de simkaart of in de telefoon.

## 11 GESPREGGESCHIEDENIS

### 11.1 Gesprekgeschiedenis

#### 11.1.1 Gemiste Oproepen

Als u een gemiste oproep hebt, ziet u in de stand-bymodus "**Gemist Gesprek**" op het display. Druk op de softtoets links om het telefoonnummer weer te geven.

- Om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers die zijn gebruikt om u te bellen, selecteert u **Menu** -> **Oproepcentrum** -> **Gesprekgeschiedenis**.
- Selecteer in de lijst **Gemiste Oproepen**.
- Selecteer een telefoonnummer -> **OK** -> **Opties**:  
> **Wissen:** wis de huidige geschiedenis.

- > **Opslaan in telefoonboek:** sla het nummer op in het telefoonboek.
- > **Bellen:** kies het huidige nummer.
- > **Bewerk:** bewerk het huidige nummer.

### 11.1.2 Uitgaande gesprekken

Om de 20 laatst gebelde/gekozen telefoonnummers weer te geven, selecteert u **Menu -> Gespreksgeschiedenis -> Uitgaande gesprekken**.

### 11.1.3 Inkomende gesprekken

Om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers of namen waarvan u het meest recent oproepen hebt ontvangen, selecteert u **Menu -> Gespreksgeschiedenis -> Inkomende gesprekken**.

### 11.1.4 Verslag wissen

U kunt de gemiste oproepen, uitgaande gesprekken, inkomende gesprekken of alles wissen.

### 11.1.5 Gesprekstijden

Om de duur van uw inkomende en uitgaande gesprekken weer te geven, selecteert u **Menu -> Oproepcentrum -> Gespreksgeschiedenis -> Gespreksduur**.

- **Laatste gesprek:** geeft de duur van het laatste gesprek weer.
- **Uitgaande gesprekken:** geeft de totale duur van de uitgaande gesprekken weer.
- **Inkomende gesprekken:** geeft de totale duur van de ontvangen oproepen weer.
- **Alles resetten:** zet alle tijden terug op nul.

### 11.1.6 Gesprekskosten

Om de gesprekskosten weer te geven, selecteert u **Menu -> Oproepcentrum -> Gespreksgeschiedenis -> Gesprekskosten**.

- **Kosten van laatste gesprek:** geeft de kosten van het laatste gesprek weer.
- **Totale kosten:** geeft de totale kosten weer.
- **Kosten op nul stellen:** zet de kosten terug op nul.
- **Maximale kosten:** stelt de maximale kosten in.
- **Prijs per eenheid:** geeft de prijs per eenheid weer.
- Om de maximale kosten en de prijs per eenheid in te stellen, moet u de PIN2-code invoeren.

**Opmerking:**

Dit zijn netwerkdiensten; neem contact op met u netwerkoperator of serviceprovider.

De uiteindelijke rekening voor oproepen en diensten van uw serviceprovider kan variëren; dit hangt af van netwerkfuncties, afronding, facturering, belastingen en dergelijke.

## 12 MULTIMEDIA

**Menu -> Multimedia.** Dit menu biedt instellingen voor radio, muziekspeler, fotocamera, afbeeldingen, videocamera, videospeler, geluidsopname.

### 12.1 Radio

Menu -> Multimedia -> Radio.

- Druk op de toets omlaag om FM in of uit te schakelen.
- Druk op de toets links om de kanalen te doorlopen.
- Druk op de toets rechts om de frequentie aan te passen.
- Druk op de toets aan de zijkant om het volume aan te passen.
- Druk op de softtoets rechts om terug te keren.
- Druk op de toets links voor opties.
  - >Opties:
    - **Kanaallijst:** u kunt de naam en de frequentie van het kanaal bewerken. U kunt de toetsen 1-9 gebruiken om naar de betreffende kanalen te gaan.
    - **Handmatige invoer:** u kunt de frequentie van het radiostation invoeren.
    - **Autom. zoeken:** dient om radiostations automatisch in te stellen en op te slaan.
    - **Instellingen:** u kunt Op Achtergrond Afspelen instellen, maar ook de luidspreker enz.
    - **Opnemen:** om het FM-geluid op te nemen en op te slaan in de telefoon op de micro-SD-kaart.
    - **Toevoegen:** u kunt de lijst met opgenomen bestanden weergeven en hier een nieuwe opname aan toevoegen.
    - **Bestandslijst:** u kunt de lijst met opgenomen bestanden weergeven.

## 12.2 Muzikspeler

Uw telefoon is uitgerust met een muzikspeler. MP3-bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen in de map "**My music**" (standaardmap), worden automatisch gedetecteerd en aan de standaardafspeellijst toegevoegd. U kunt muzikbestanden beluisteren via een compatibele headset of via de luidspreker van de telefoon. U kunt bellen of een oproep beantwoorden terwijl u de muzikspeler gebruikt. Tijdens een oproep wordt het afspelen van muzik gepauzeerd.

### Opmerking:

Vanwege de geringe afmetingen van de luidspreker kan het geluid soms vervormd zijn, met name op het maximale geluidsniveau en wanneer er veel basgeluiden zijn. We raden u aan om de stereoheadset te gebruiken om volop te genieten van de hoge kwaliteit van uw muzik. De muzikspeler ondersteunt MP3- en MIDI-indelingen.

- Selecteer **Muzik** om de muzikspelerinterface weer te geven.
  - Druk op de Afhaaktoets om de lijst te openen.
  - Druk op de toetsen \* en # om het geluidsniveau aan te passen.
  - Druk op de toets omhoog om muzik af te spelen of te pauzeren.
  - Druk op de toets omlaag om te stoppen.
- 
- In de lijstinterface: klik op Opties om de opties weer te geven:
  - **Afspelen**: speelt de huidige muzik af.
  - **Details**: u kunt de details van de muzik weergeven.
  - **Toevoegen aan beltonen**: stel de huidige muzik in als beltoon.
  - **Laad lijst opnieuw**: vernieuw de muziklijst of maak een map "My music" aan op de geheugenkaart.
  - **Instellingen**: u kunt de afspeelmodus instellen.
  - Selecteer **Opties** voor:

### Opmerking:

Alle muziknummers moeten worden opgeslagen in een map met de naam **My music** (standaardinstelling). U kunt het pad niet wijzigen. Als u muzik naar de geheugenkaart kopieert, moet u ervoor zorgen dat de naam van de map "My music" is, omdat de bestanden anders niet zullen worden gedetecteerd in de afspeellijst.

- > **Bestandslocatie**: selecteer of de af te spelen muzik in de telefoon of op de geheugenkaart staat.
- > **Automatisch laden**: selecteer Aan of Uit.



- > **Herhalen:** mogelijke instellingen voor herhaaldelijk afspelen zijn Een keer, Alles of Uit.
- > **Willekeurige volgorde:** speel de afspeellijst in willekeurige volgorde af
- > **Op achtergrond spelen:** stel in of u muziek wilt blijven afspelen terwijl u een nummer belt of een oproep ontvangt.
- > **Bluetooth:**
  - Stereo-uitvoer: u kunt de BT-stereo-uitvoer instellen op Aan of Uit.
  - Hoofdtelefoon: zoek de BT-headset en sluit deze aan.
- > **Spectrum display:** selecteer de weergavestijl voor de muziekbalk. Gebruik # \* om te selecteren.
- > **Tekst tonen:** om wel of geen muziektteksten weer te geven. Gebruik \*# om aan te passen.

### Opmerking:

Deze instelling is alleen actief terwijl er muziek wordt afgespeeld.

## 12.3 Fotocamera

Menu -> Multimedia -> Fotocamera.

### 12.3.1 Foto's maken

- Richt het toestel op het voorwerp en druk op 5; de foto is nu gemaakt.
- Druk op softtoets links om **Opties** te openen:

### 12.3.2 Instellingen

Instellingen die u kunt aanpassen zijn onder meer sluitergeluid, belichtingswaarde, contrast, vertraging, extra foto's/sec.

### 12.3.3 Beeldkwaliteit

U kunt de afmeting en de beeldkwaliteit instellen.

### 12.3.4 Witbalans

U hebt de keuze uit **Automatisch, Daglicht, Gloeilamp, TL, Bewolkt, TL.**

### 12.3.5 Scènemodus

U hebt de keuze uit **Automatisch** en **Nachtmodus**

### 12.3.6 Effect

U hebt de keuze uit **Normaal, Zwart-wit, Sepia, Sepiagroen, Sepiablauw, Inversie.** De standaardinstelling is **Normaal.**

### 12.3.7 Opslag

U kunt de opslaglocatie instellen op telefoon of micro-SD-kaart

### 12.3.8 Standaard herstellen

Zet alle instellingen terug op de standaardwaarden.

## 12.4 Afbeeldingen

U kunt afbeeldingen weergeven, erdoorheen bladeren, wissen enz.

Selecteer **Menu** -> **Multimedia** -> **Afbeeldingen**, waarna u afbeeldingen kunt weergeven, een afbeelding kunt selecteren via de toetsen omhoog/omlaag. Druk op de Afhaaktoets om "Option" te openen:

- **Toon:** u kunt de foto weergeven.
- **Bladerstijl:** u hebt de keuze uit **Lijst** en **Matrix**.
- **Verzenden:** u kunt de foto verzenden via een mms-bericht en via Bluetooth
- **Gebruiken als:** u kunt ze gebruiken als achtergrond, opstartscherm, afsluitscherm of contactfoto.
- **Hernoemen:** u kunt de huidige foto een andere naam geven.
- **Wissen:** u kunt de huidige foto wissen.
- **Sorteren op:** u hebt de keuze uit **Naam, Op type, Tijd, Op grootte** en **Geen**.
- **Wis alle bestanden:** u kunt alle foto's wissen.
- **Opslag:** u kunt de opslaglocatie selecteren.

## 12.5 Videocamera

Uw telefoon kan video-opnames maken; druk op 5 om de video-opname te starten of te stoppen.

Druk op de Afhaaktoets of klik op Opties om de opties weer te geven:

### 12.5.1 Instellingen

Instellingen die u kunt aanpassen zijn **Belichtingswaarde, Nachtmodus, Antiflikkering**.

### 12.5.2 Kwaliteit

Instellingen die u kunt aanpassen zijn **Videokwaliteit, Maximale grootte, Maximale lengte, Geluidopname**.

### 12.5.3 Witbalans

U hebt de keuze uit **Automatisch, Daglicht, Gloeilamp, TL, Bewolkt, TL**.

### 12.5.4 Effect

U hebt de keuze uit **Normaal**, **Zwart-wit**, **Sepia**, **Sepiagroen**, **Sepiablauw**, **Inversie**. De standaardinstelling is **Normaal**.

### 12.5.5 Opslag

u kunt de opslaglocatie selecteren.

### 12.5.6 Standaard herstellen

Zet alle instellingen terug op de standaardwaarden.

## 12.6 Videospeler

Via dit submenu kunt u video-opnamen afspelen, doorsturen, hernoemen, wissen en sorteren.

Selecteer **Videospeler** en druk op **Opties** om de lijst met video's weer te geven; gebruik de toetsen omhoog en omlaag om video's te selecteren en druk vervolgens op de softtoets links of klik op **Opties** om de opties weer te geven:

- **Afspelen**: speel de huidige video af.
- **Verzenden**: u kunt de video doorsturen.
- **Hernoemen**: u kunt de huidige video hernoemen.
- **Wissen**: wis de huidige video.
- **Wis alle bestanden**: wis alle video's in de lijst.
- **Sorteren op**: u kunt video's sorteren op basis van **Naam**, **Op type**, **Tijd**, **Op grootte** of **Geen**.
- **Opslag**: u kunt de opslaglocatie selecteren.

## 12.7 Geluidsopname

**Multimedia** -> **Geluidsopname**; druk op de toets omhoog om de opname te starten/stoppen.

-> **Opties**: Als de map leeg is, zijn de opties **Lijst** /**Instellingen** beschikbaar.

- **Nieuw**: u kunt een nieuwe opname maken
- **Lijst**: u kunt een nieuw bestand aan de lijst toevoegen.
- **Instellingen**: u kunt **Bestandsindeling** en **Geluidskwaliteit instellen**.
- **Bestandsindeling**: u hebt de keuze uit **AMR** en **WAV**.

In de lijst kunt u op de softtoets links "**Opties**" drukken voor toegang tot de volgende opties: **Opnemen**, **Afspelen**, **Hernoemen**, **Wissen**, **Wis alle bestanden**, **Gebruiken als**, **Verzenden**.

## 13 GELUIDSPROFIELEN

### 13.1 Aan

In de stand-bymodus: selecteer **Menu** -> **Geluidsprofielen** om het volgende menu weer te geven: **Algemeen, Vergadering, Buiten, Binnenshuis, Headset, Bluetooth.**

Instellingen die u kunt aanpassen zijn **Beltonen, Volume, Meldingstype, Intelligent call alert, Beltype, Extra toon, Antwoordstand.**

De headsetmodus kan pas worden ingeschakeld nadat u de headset hebt aangesloten.

### 13.2 Aanpassen

**Menu** -> **Geluidsprofielen** -> **Aanpassen.**

- **Beltonen:** Instellingen die u kunt aanpassen, zijn **Inkomend gesprek, Wekker, Inschakelen, Uitschakelen, Bericht** en **Toetsen.**
- **Volume:** om het volume van de **Beltoon** en de **Toetstoon** in te stellen.
- **Meldingstype:** u hebt de keuze uit **Bellen, Trillen, Trillen en bellen, Trillen daarna Bellen.**
- **Intelligent call alert:** u kunt Intelligent call alert instellen. Wanneer u een oproep ontvangt, zal de telefoon een Intelligent call alert geven.
- **Beltype:** u hebt de keuze uit **Enkel, Herhalen** en **Stijgen.**
- **Extra toon:** u kunt deze functie in- of uitschakelen.
- **Antwoordstand:** u kunt elke gewenste toets selecteren.

## 14 INSTELLINGEN

### 14.1 Tijd en datum

- **Woonplaats:** u kunt de woonplaats instellen.
- **Instellen:** u kunt **Tijd, Datum** en **Zomertijd** instellen.
- **Weergave:**
  - > **Tijdindeling:** u kunt kiezen voor een notatie in 12 of 24 uur. Druk op \* # om te selecteren.
  - > **Datumindeling:** u kunt **Datumindeling** selecteren.
  - > **Scheidingsteken datum:** u kunt **“.”** , **“:”** of **“/”** instellen als scheidingsteken.

### 14.2 Vluchtstand

Om de vluchtstand in of uit te schakelen.

## 14.3 Telefooninstellingen

### 14.3.1 Aan-Uit schema

Eerst kunt u **Status Aan** of **Uit** zetten en vervolgens kunt u **Toestel aan** of **Toestel uit** selecteren en de tijd bewerken.

### 14.3.2 Weergave

Instellingen die u kunt aanpassen, zijn **Achtergrond**, **Stand-by**, **Opstartscherm**, **Afsluitscherm**, **Stijl van hoofdmenu**, **Tijdsweergave**.

- **Achtergrond:** u kunt instellen dat uw telefoon een achtergrondafbeelding weergeeft wanneer de telefoon in de stand-bymodus staat.
- **Stand-by:** u kunt instellen dat uw telefoon een schermbeveiligingsafbeelding weergeeft wanneer de telefoon in de stand-bymodus staat.
- **Opstartscherm:** u kunt instellen welke afbeelding bij het opstarten moet worden weergegeven.
- **Afsluitscherm:** u kunt instellen welke afbeelding bij het afsluiten moet worden weergegeven.
- **Stijl van het hoofdmenu:** u kunt de stijl van het hoofdmenu instellen op pagina of matrix.
- **Tijdsweergave:** u kunt deze functie in- of uitschakelen.

### 14.3.3 Welkomstekst

U kunt de status in- of uitschakelen en de welkomstekst bewerken.

### 14.3.4 Datum en tijd automatisch bijwerken

U kunt deze functie in- of uitschakelen.

### 14.3.5 Instellingen

#### Oproeper-ID

U hebt de keuze uit: **Netwerkstandaard**, **ID verbergen** en **ID verzenden**. Deze functies moeten worden ondersteund door lokale operators.

#### Wisselgesprek (Netwerkdienst)

Om het netwerk zodanig in te stellen dat u een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent. Om het netwerk te verzoeken om Wisselgesprek in te schakelen, selecteert u **Aan**.

- Om het netwerk te verzoeken om Wisselgesprek uit te schakelen, selecteert u **Uit**.

- Om te controleren of de functie is ingeschakeld, selecteert u **Status**.

### Doorschakelen:

Mogelijke instellingen zijn **Alle oproepen**, **Bij niet bereikbaar**, **Bij geen antwoord**, **Wanneer bezet**, **Alle gegevensverbindingen** of **Stop alle doorverbindingen**

### Blokkeringen (Netwerkdienst)

Blokkeringen stelt u in staat om oproepen naar of vanaf uw telefoon te blokkeren. Mogelijke instellingen zijn **Uitgaand**, **Inkomend**, **Stop alle blokkeringen** en **Wijzig blokkeringscode**. Om de instellingen te kunnen wijzigen, hebt u de blokkeringscode van uw serviceprovider nodig.

### Lijnwissel

U kunt schakelen tussen **Lijn 1** en **Lijn 2**.

### Gesloten gebruikersgroep (Netwerkdienst)

- Druk op de softtoets links om de groepslijst weer te geven.

### Geavanceerd

- **Blokkelijst:** U kunt een aantal ongewenste nummers in de lijst plaatsen om te voorkomen dat u vanaf deze nummers wordt gestoord.
- **Auto herhalen:** u kunt deze functie in- of uitschakelen.
- **Beltijd tonen:** u kunt ervoor kiezen om de beltijd wel of niet weer te geven.
- **Beltijd waarschuwing:** u hebt de keuze tussen Uit, Eenmalig en Periodiek.
- **Automatisch ophangen:** u kunt deze functie in- of uitschakelen; de maximale tijd is 1-9999.

#### 14.3.6 Schermverlichting

Druk op \* # om de helderheid van het scherm aan te passen en de verlichtingsduur (1-60 seconden).

### 14.4 Netwerk

- **Netwerkselectie:** u hebt de keuze uit **Automatisch**, **Handmatig** en **Selectiestand**.
- **Voorkeur:** u kunt uw voorkeursnetwerk selecteren.

## 14.5 Beveiliging

### 14.5.1 SIM-blokking

Schakel SIM-blokking in of uit; hiervoor moet u een pincode invoeren.

- **Aan:** om de PIN in te schakelen; de telefoon vraagt altijd om de code wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
- **Uit:** om de PIN uit te schakelen.
  - > Als u de pincode drie keer verkeerd invoert, zal de telefoon u vragen om de pukcode in te voeren. Als u geen pukcode hebt, moet u contact opnemen met uw netwerkoperator.
- **Wijzig code:** u kunt de SIM PIN-code wijzigen.

### 14.5.2 Telefoonslot

Als u instelt dat de telefoon altijd om de code vraagt wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. De standaardinstelling is Uit. Stel in of u wel of geen code moet invoeren. De fabrieksinstelling voor de blokkeercode is 0000.

**Aan:** Als u Aan selecteert, zal de telefoon altijd om de code vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

**Uit:** Als u Uit selecteert, zal de telefoon niet om een code vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

### 14.5.3 Wijzig code

U kunt de blokkeercode en de traceercode van de telefoon wijzigen.

## 14.6 Fabrieksinstellingen herstellen

- Selecteer OK om de fabrieksinstellingen te herstellen.
  - > De telefoon zal u vragen om de code in te voeren. De fabrieksinstelling voor de blokkeercode is 0000.

## 14.7 Geluid

Mogelijke instellingen zijn **Normal**, **Bass**, **Dance**, **Classical**, **Treble**, **Party**, **Pop**, **Rock**.

# 15 GEREEDSCHAPPEN

## 15.1 Rekenmachine

- Druk op de toetsen omhoog en omlaag om "+", "-", "x" en "/" in te voeren.
- Toets "#": om "." in te voeren.
- Softtoets links: om "=" in te voeren.

- Softtoets rechts: om de ingevoerde tekens één voor één te wissen.

## 15.2 Kalender

U kunt de agenda weergeven; druk op de softtoets links "**Opties**" om de opties weer te geven: **Open**, **Takenlijst**, **Taak toevoegen**, **Wis taak**, **Springen naar datum**, **Ga naar vandaag**, **Weekweergave**.

- **Open**: u kunt de takenlijst voor vandaag weergeven.
- **Takenlijst**: u kunt alle takenlijsten voor alle dagen weergeven.
- **Taak toevoegen**: u kunt nieuwe taken toevoegen.
- **Wis taak**: u kunt een taak wissen.
- **Springen naar datum**: voer de datum in die u wilt weergeven.
- **Ga naar vandaag**: geeft de huidige dag weer.
- **Weekweergave**: u kunt schakelen tussen maandweergave en weekweergave.

## 15.3 Wekker

U kunt 5 wekkers instellen.

In de wekkerbewerkingsinterface zijn de volgende instellingen mogelijk:

**Aan of Uit**, **Tijd**, **Herhalen**, **Snooze** en **Meldingstype**.

- Gebruik \* en # om te selecteren.

## 15.4 Taken

U kunt taken weergeven of toevoegen.

## 15.5 Tijdzones

U kunt de tijd voor veel landen ter wereld weergeven.

- Druk op \* en # om tussen de verschillende steden te schakelen.
- U kunt zomertijd in- of uitschakelen.

## 15.6 Eenheidsconversie

- **Gewicht**: gebruik \* # om de eenheidsconversie te schakelen; voer een waarde in de kg-kolom in en druk op OK.
- **Lengte**: gebruik \* # om de eenheidsconversie te schakelen; voer een waarde in de eerste kolom in en druk op OK.

## 15.7 Valutaconversie

- Voer een bedrag in de valutaconversie-interface in en druk op OK.
- Druk op de toets Rechts (\*) of Links (#) om de verhouding te schakelen; voer de waarde in de lokale valuta in, waarna het bedrag in buitenlandse valuta zal worden berekend.



## 15.8 Stopwatch

- **Typische stopwatch:** bevat splittijden en rondetijden. Wanneer u **Tijden tonen** selecteert, kunt u de door u gerealiseerde tijden weergeven.
- **n-wegs stopwatch:** druk op OK om te starten en druk vervolgens op de toetsen omhoog, omlaag, links en rechts om 4 tijden te verkrijgen. De totale tijd wordt bovenaan weergegeven.

## 15.9 Spellen

- **Nieuw spel:** om het spel te spelen.
- **Moeilijkheid:** u kunt de moeilijkheidsgraad van het spel selecteren.
- **Topcores:** u kunt de topcores weergeven.
- **Uitleg:** geeft de introductie weer over hoe u het spel kunt spelen. Als het spel nog niet is geëindigd, kunt u **Hervatten** selecteren om verder te gaan met het spel.
- **Spelinstellingen:** u kunt **Muziek**, **Geluid**, **Trillen** en **Volume** in- of uitschakelen.

## 15.10 Tekstlezer

U kunt hier e-books lezen.

## 15.11 Bestandbeheer

Als u een geheugenkaart insteekt, kunt u een map aanmaken om bestanden te beheren. In de bestandsbeheerinterface zal de telefoon de totale ruimte en de vrije ruimte van de memorizer weergeven.

- Druk op de softtoets links "**Opties**" om de volgende opties weer te geven: **Openen**, **Create map**, **Formatteren**.

# 16 DIENSTEN

## 16.1 Bluetooth

- **Status:** om Bluetooth in/uit te schakelen.
- **Zichtbaarheid:** stelt Bluetooth in. Toestel is zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Apparaatlijst:** zoek nieuw apparaat.
- **Geluidsapparaat opvragen:** om te zoeken naar apparaten die zich binnen het bereik bevinden; vervolgens moet u de toegangscode invoeren.
- **Eigen naam:** geeft de Bluetooth-naam weer.

- **Geavanceerd:** bevat de submenu's **Audiopad**, **Opslag**, **Toegankelijkheid**, **Mijn adres**.
- **Audiopad:** kan worden ingesteld op In telefoon laten of Doorsturen naar Bluetooth-hoofdtelefoon
- **Opslag:** selecteer Telefoon of Geheugenkaart of Altijd vragen
- **Toegankelijkheid:** selecteer Volledige beheersing of Alleen lezen
- **Mijn adres:** geef Bluetooth-adres weer

### Opmerking:

De verbinding kan last hebben van stringen door obstakels zoals muren of door andere elektronische apparaten

## 16.2 Internetdiensten

Startpagina: u kunt de startpagina openen.

Bladwijzers om de bladwijzer weer te geven, selecteert u GaNaar, Bewerk, Verzenden, Wissen, Wis alles, Bladwijzer toevoegen.

Recent bekeken: om recent bekeken pagina's weer te geven.

Adres invoeren: om een adres in te voeren.

Onderhoudsberichten: om de ingekomen onderhoudsberichten weer te geven.

Instelling: mogelijke instellingen zijn SIM selecteren, Selecteer profiel, Navigatie, Onderhoudsberichten, Cache wissen, Cookies wissen.

## 17 BIJLAGE

### 17.1 CERTIFICERINGSINFORMATIE (SAR)

Dit model voldoet aan internationale richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om binnen de limieten voor blootstelling aan radiogolven te blijven die in internationale richtlijnen worden aanbevolen.

Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die dienen om alle personen te beschermen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid.

De richtlijnen maken gebruik van een meeteenheid die "specifiek absorptietempo" of SAR wordt genoemd. De SAR-limiet van ICNIRP voor mobiele apparatuur die door het grote publiek wordt gebruikt, bedraagt 2,0 W/kg.

Als SAR wordt gemeten bij het hoogst mogelijke zendvermogen van het apparaat, ligt de feitelijke SAR-waarde tijdens gebruik gewoonlijk onder het maximaal toegestane niveau.

Dit komt doordat het vermogenniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast, zodat het slechts het minimumniveau gebruik dat nodig is om het netwerk te bereiken.

Hoewel er verschillen kunnen optreden tussen de SAR-niveaus van diverse telefoons en bij diverse posities voldoen ze allemaal aan de vereisten die door de overheid worden gesteld aan een veilige blootstelling.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat de op dit moment beschikbare wetenschappelijke gegevens geen aanwijzingen bevatten die het noodzakelijk maken om speciale voorzorgsmaatregelen te treffen voor het gebruik van mobiele apparatuur. De organisatie geeft aan dat u het blootstellingsniveau eventueel kunt verlagen door de gespreksduur te beperken of door gebruik te maken van een handsfree voorziening om de mobiele telefoon weg te houden van het hoofd en het lichaam.

## **17.2 Verzorging en onderhoud**

### **17.2.1 Veiligheid van de batterij en de lader**

1. Gebruik uitsluitend batterijen die door de fabrikant van de telefoon zijn goedgekeurd.
2. Uw toestel is uitgerust met een oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij zal pas optimaal werken na twee of drie volledige laad- en ontladcycli.
3. De oplaadtijd hangt af van de lader en van de batterij die wordt gebruikt.
4. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar zal op den duur slijten. Wanneer de gespreks- en stand-bytijden merkbaar korter worden dan normaal moet u de batterij vervangen.
5. Wanneer een volledig opgeladen batterij langere tijd niet wordt gebruikt, zal het batterijvermogen na verloop van tijd afnemen.
6. Laat een batterij niet langer dan nodig aangesloten op de lader en de voedingsbron, aangezien de levensduur kan worden verkort door overladen
7. Laat de batterij niet achter op zeer warme of koude locaties, zoals een afgesloten auto in zomerse of winterse omstandigheden, omdat dit de capaciteit en levensduur van de batterij kan verkorten. Een toestel

met een zeer warme of koude batterij zal mogelijk tijdelijk niet werken, zelfs niet wanneer de batterij volledig is opgeladen. Met name bij temperaturen onder nul zal de batterij minder goed werken.

8. Zorg dat u de batterij niet kortsluit. Kortsluiting kan onbedoeld optreden wanneer een metalen voorwerp direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) polen van de batterij. Door kortsluiting van de polen kan de batterij of het betreffende voorwerp beschadigd raken.

9. Gooi batterijen niet in het vuur.

### **17.2.2 Onderhoud van de telefoon**

Onderstaande aanwijzingen zullen u helpen om uw garantie te waarborgen.

1. Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires (zoals de simkaart) buiten het bereik van kleine kinderen.

2. Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile locaties. Hierdoor kunnen de bewegende delen en elektronische onderdelen beschadigd raken.

3. Gebruik of bewaar de telefoon niet op extreem warme locaties. Hoge temperaturen zullen de levensduur van de telefoon bekorten, de batterij beschadigen en het bij de productie van de telefoon gebruikte kunststof vervormen of smelten.

4. Bewaar de telefoon niet op extreem koude locaties. Wanneer de telefoon weer op de normale temperatuur komt, kan er vocht in de telefoon ontstaan waardoor de elektronische circuits beschadigd kunnen raken.

5. U mag de telefoon niet ruw of verkeerd behandelen. Door vallen, stoten of schudden kunnen de interne circuits beschadigd raken.

6. Gebruik geen agressieve chemische stoffen, sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen om de telefoon te reinigen. Gebruik een zachte, schone en droge doek als de telefoon moet worden gereinigd.

7. Behandel de telefoon niet met verf. Verf kan leiden tot verstopping van de bewegende delen en een correcte werking belemmeren.

8. Gebruik uitsluitend de meegeleverde antenne of een goedgekeurde vervangende antenne. Niet-goedgekeurde antennes, modificaties of toevoegingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met voorschriften die gelden voor radioapparatuur.

9. Als de telefoon of een van de accessoires niet naar behoren werken, moet u contact opnemen met uw leverancier voor deskundige hulp.

### 17.3 Veelgestelde vragen

Raadpleeg onderstaande antwoorden als u regelmatig problemen met uw telefoon ondervindt. Neem contact op met de leverancier van uw mobiele telefoon of uw serviceprovider als u hier geen antwoord op uw vragen vindt.

Probleem	Mogelijke oorzaak
De telefoon schakelt niet in	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is de batterij opgeladen?</li> <li>• Is de batterij correct geplaatst?</li> </ul>
Batterij laadt niet op	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de lader correct is aangesloten op de telefoon.</li> <li>• Is de batterij nog bruikbaar? De prestaties van de batterij zullen afnemen nadat deze meerdere jaren is gebruikt.</li> <li>• Is de batterij volledig ontladen? De telefoon moet enige tijd op de lader zijn aangesloten voordat het opladen start.</li> </ul>
Kan niet aanmelden bij het netwerk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het signaal is te zwak of er kan sprake zijn van radiostoringen in de omgeving. Controleer de signaalsterktemeter op het scherm om te zien of er verticale streepjes worden weergegeven.</li> <li>• Is de simkaart correct geplaatst, maakt hij slecht contact of is hij beschadigd? Als uw simkaart beschadigd is, kunt u uw netwerkoperator vragen om hem te vervangen.</li> </ul>
Kan niet bellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is de simkaart aangemeld bij het netwerk?</li> <li>• Zijn er blokkeringen actief?</li> <li>• Is bellen geblokkeerd vanwege niet betaalde rekeningen?</li> <li>• Hebt u de FDN-functie ingeschakeld?</li> <li>• Hebt u Lijn 2 geselecteerd terwijl uw netwerkoperator deze dienst niet ondersteunt?</li> </ul>

Kan geen oproepen ontvangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is de simkaart aangemeld bij het netwerk?</li> <li>• Worden inkomende oproepen geblokkeerd vanwege niet betaalde rekeningen?</li> <li>• Is Doorschakelen ingeschakeld?</li> <li>• Worden alle inkomende oproepen geblokkeerd via de blokkeringsfunctie?</li> </ul>
PIN geblokkeerd	Voer de pukcode in die u bij uw simkaart hebt gekregen om te deblokkeren of neem contact op met de netwerkoperator.
SIM-fout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simkaart is vuil. Reinig hem.</li> <li>• Plaats de simkaart opnieuw.</li> <li>• Simkaart is beschadigd. Vervang hem.</li> </ul>

## 18 GARANTIE EN SERVICE

De telefoon wordt geleverd met 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum vermeld op uw aankoopbon. Onder deze garantie vallen geen storingen of defecten als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik, normale slijtage, onachtzaamheid, storingen in de telefoonlijn, blikseminslag, knoeien met de apparatuur of pogingen om het toestel aan te passen of te repareren die niet door goedgekeurde servicepunten zijn uitgevoerd. **Bewaar uw aankoopbon; dat is uw garantiebewijs.**

### 18.1 Tijdens de garantieperiode

- Koppel het basisstation los van de telefoonlijn en de netvoeding.
- Doe alle onderdelen van uw telefoonsysteem in de originele verpakking.
- Breng het toestel terug naar de winkel waar u het hebt gekocht en neem uw aankoopbon mee.
- Vergeet ook de netvoedingsadapter niet (indien van toepassing).

### 18.2 Na de garantieperiode

Als het toestel niet meer onder de garantie valt, kunt u contact met ons opnemen via [www.aegtelephones.eu](http://www.aegtelephones.eu)

Dit product werkt enkel met oplaadbare batterijen. Als u niet-oplaadbare batterijen in de handset steekt en de handset op het basisstation plaatst, wordt de handset beschadigd en deze schade is NIET gedekt door de garantie.

## 19 TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Dual Band</b>	GSM 900 Mhz / DCS 1800 Mhz
<b>Display</b>	2,4" QVGA 320 x 240 pixels
<b>Fotocamera</b>	0,3 Megapixels
<b>Batterij</b>	Li-Ion 3,7 V/1000 mAh
<b>Gebruikstijden</b>	Stand-by: tot 8 dagen Gesprekstijd: tot 4 uur
<b>Afmetingen</b>	101 x 51 x 19 mm
<b>USB</b>	Micro-USD/EU-norm
<b>Micro-SD-kaart</b>	Type SD of SD-HC, max. 8 GB, FAT (niet inbegrepen)
<b>Headsetaansluiting</b>	2,5 mm
<b>SAR-waarden</b>	GSM 900 Mhz: 0,33 W/kg DCS 1800 Mhz: 0,30 W/kg

## 20 CE-VERKLARING

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG.

U vindt de conformiteitsverklaring op: [www.aegtelephones.eu](http://www.aegtelephones.eu)

## 21 HET TOESTEL AFDANKEN (MILIEU)



Aan het einde van de levensduur van het product mag u dit product niet weggooien met het normale huishoudafval, maar moet u het product naar een inzamelingspunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur brengen. Dat wordt aangegeven met het symbool op het product, in de gebruikershandleiding en/of op de verpakking. Sommige productmaterialen kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelingspunt brengt. Door sommige onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten aan te bieden voor hergebruik levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de inzamelingspunten in uw regio.

© 2012 Binatone Electronics International Limited

Alle rechten voorbehouden  
Afhankelijk van beschikbaarheid.  
Rechten van modificatie voorbehouden.  
AEG is een geregistreerd handelsmerk dat onder licentie  
van AB Electrolux (publ) wordt gebruikt

[www.aegtelephones.eu](http://www.aegtelephones.eu)

